

Mocowanie czujników dla siłowników serii SLICK

| | |
|----------------|---|
| Opis | Mocowanie czujnika dla siłowników serii SLICK |
| Materiał | Tworzywo |
| Sposób montażu | Obejma do siłownika skręcana na śrubę |

| ø siłownika | Nr katalogowy | Wymiary | | | | | |
|-------------|---------------|---------|----|------|------|-------|--------|
| | | L1 | L2 | L3 | L4 | R | ø D |
| 8 | EM/U/UC/08 | 18 | 9 | 21,4 | 18,9 | 6,45 | ø 9,3 |
| 10 | EM/U/UC/10 | 18 | 9 | 23,4 | 20,9 | 7,45 | ø 11,3 |
| 12 | EM/U/UC/12 | 18 | 9 | 25,4 | 22,9 | 8,45 | ø 13,3 |
| 16 | EM/U/UC/16 | 18 | 9 | 29,4 | 26,9 | 10,45 | ø 17,3 |
| 20 | EM/U/UC/20 | 18 | 9 | 33,4 | 30,9 | 12,45 | ø 21,3 |
| 25 | EM/U/UC/25 | 18 | 9 | 38,4 | 35,9 | 14,95 | ø 26,3 |
| 32 | EM/U/UC/32 | 18 | 9 | - | - | 17 | ø 33,3 |

